

Odlok o oskrbi s pitno in protipožarno vodo iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja na območju Občine Trbovlje - neuradno prečiščeno besedilo (1)

Uradni vestnik Zasavja, št. 3/2000, 7/2001

Datum začetka veljavnosti: 15.6.2001



Na podlagi 3. in 7. člena [Zakona o gospodarskih javnih službah](#) (Uradni list RS št. 32/93), 3. in 10. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 16/95 in 19/97), 25. člena [Zakona o prekrških](#) (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in RS, št. 10/91, 13/93, 66/93 35/97), Pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. l. RS št. 46/97), 14. člena Odloka o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Komunala Trbovlje p.o. Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/97) ter 23. člena Statuta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/95, 9/98 in 15/98), je Občinski svet občine Trbovlje na 10 seji, dne 14.2. 2000 sprejel

ODLOK O OSKRBI S PITNO IN PROTIPOŽARNO VODO IZ JAVNEGA VODOVODNEGA IN HIDRANTNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE TRBOVLJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa splošne pogoje glede oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljavcev in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode.

2. člen

Uporabniki pitne vode je vsaka fizična oseba ali pravna oseba, ki uporablja vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju besedila: uporabnik).

3. člen

Upravljavec objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo v Občini Trbovlje je pooblaščen izvajalec javne službe za oskrbo s pitno vodo, ki mora biti tehnično opremljen in strokovno usposobljen za opravljanje te dejavnosti (v nadaljevanju besedila: upravljavec).

4. člen

Naprave in objekti za zajemanje in dovajanje pitne vode se glede na odgovornost vzdrževanja, delijo na naprave in objekte upravljavca ter na naprave in objekte uporabnika.

II. NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJAVCEV

5. člen

Naprave za katere je odgovoren uporabnik so:

- vodomerni jašek in hišna inštalacija in
- interno hidrantno omrežje za vodomerom.

6. člen

Naprave in objekti, za katere je odgovoren upravljavec, so:

a) magistralni objekti in naprave:

- tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja

b) primarni objekti in naprave:

- zajetja

- vodnjaki
 - črpališča
 - naprave za bogatenje podtalnice
 - naprave za predelavo in kondicioniranje
 - vodohrani
 - transportni cevovodi od črpališča ali zajetja do sekundarnega vodovodnega omrežja ter vodohranov in
 - tranzitni cevovodi med posameznimi naselji
- c) sekundarni objekti in naprave:
- omrežje za oskrbovanje sosesk, delov sosesk ali manjših naselij za neposredno priključevanje uporabnikov
 - javno hidrantno omrežje in
 - omrežje za vzdrževanje javnih površin.
- d) vodovodni priključki z glavnim vodomerom:

Naprave in objekti iz prejšnjega odstavka se delijo na naprave in objekte skupne rabe in na naprave in objekte individualne rabe. Naprave in objekti skupne rabe so naprave in objekti za oskrbo prebivalstva s požarno vodo ter omrežje za vzdrževanje javnih površin. Vsi ostali objekti in naprave so objekti individualne rabe. Upravljavec je dolžan predložiti Občinskemu svetu občine Trbovlje v obravnavo in sprejem Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda.

7. člen

Upravljavec je dolžan voditi kataster vodovodnega omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 6. člena tega odloka. Upravljavec je dolžan voditi register vodovodnih priključkov in hidrantnih mest.

III. PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE

8. člen

Za priključitev na vodovodno omrežje si mora uporabnik pridobiti soglasje upravljavca, ki ima zato javno pooblastilo s strani Občine Trbovlje.

Upravljavec izda soglasje k izdaji gradbenega dovoljenja in dokončno soglasje k izdaji gradbenega dovoljenja.

Uporabnik je k vlogi za izdajo načelnega soglasja dolžan predložiti:

- lokacijsko dokumentacijo
- situacijski načrt objekta in predvidene lokacije trase priključka v merilu 1: 1000 ali 1: 500
- opis specifičnosti objekta, zlasti glede količine predvidene porabe vode.

Uporabnik je k vlogi za izdajo dokončnega soglasja dolžan predložiti:

- lokacijsko dovoljenje
- situacijski načrt objekta v merilu 1: 1000 ali 1: 500 in
- projekt vodovodnih instalacij

Uporabnik, ki prosi za izdajo soglasja za gradnjo objekta, ki ima vpliv na objekte in naprave za pitno vodo mora podati upravljavcu tudi podatke o tehnoloških odpadkih oziroma nevarnih snoveh.

9. člen

Upravljavec je dolžan izdati soglasje za vodovodni priključek, če uporabnik k svoji vlogi predloži predpisano investicijsko tehnično dokumentacijo in če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodnih virov in prepustnost omrežja.

V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev je upravljavec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.

10. člen

Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno omrežje, mora upravljavec določiti:

- minimalni odmik objektov od vodovodnega omrežja
- pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja pred vplivom ostalih objektov, predvsem novogradenj
- traso, globino in profil priključnih cevi in priključno mesto na javno omrežje
- profil vodomera
- lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška z glavnim vodomero
- posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali predvidenih za zajem pitne vode
- pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim omrežjem
- mesto priključitve na naprave in objekte, za katere je odgovoren upravljavec in
- pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa vodovoda.

11. člen

Uporabnik si mora poleg soglasja upravljavca za priključitev objekta na vodovodno omrežje pridobiti tudi soglasje lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč, po katerih poteka priključna trasa, tako za izgradnjo kot za vzdrževanje.

12. člen

Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravljavca za vse gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki bi imele zaradi svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in naprave za pitno vodo, možnost same dobave vode in merjenja porabe.

13. člen

Upravljavec je dolžan izvesti priključek uporabnika na vodovodno omrežje pod pogojem, da je uporabnik izpolnil pogoje soglasja, da je poravnal predpisano priključno takso ter da je predložil upravljavcu izjavo o brezhibnosti interne vodovodne instalacije.

14. člen

Soglasje za priključek na vodovodno omrežje je lahko tudi začasno. Začasni odjemalec je lahko vsaka fizična in pravna oseba, ki potrebuje vodo le začasno. Ob izdaji začasnega soglasja upravljavec določi poleg ostalih pogojev tudi rok odstranitve začasnega priključka.

15. člen

Vodovodni hišni priključek je spojna cev od primarnega ali sekundarnega vodovodnega omrežja vključno z glavnim vodomero.

Vodovodni hišni priključek izdelava upravljavec na stroške uporabnika, po končani gradnji pa ga uporabnik brezplačno prenese v last in vzdrževanje upravljavcu. Stroški vzdrževanja priključka so zajeti v ceni vode, stroški vzdrževanja vodomera pa so zajeti v števnini, ki se zaračunava ob ceni vode.

Ob prevzemu vodovodnega priključka v upravljanje, upravljavec namesti njegovo oznako.

16. člen

Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak objekt uporabnika posebej pri čemer se mora upoštevati velikost, namembnost objekta ter količina porabljene vode.

17. člen

Vsa dela na javnem vodovodnem omrežju izvaja in nadzira upravljavec.

Vsa dela na hišnih priključkih izvaja in nadzira upravljavec.

IV. JAVNI HIDRANTI

18. člen

Hidranti na javnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti in morajo biti vsak čas dostopni in v brezhibnem stanju. Podatke o hidrantih in o vseh spremembah na njih upravljavec vodovoda sproti posreduje pristojni gasilski enoti oziroma pristojni inšpekciji.

19. člen

Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov in za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez poprejšnjega soglasja upravljavca.

V tem primeru mora uporabnik takoj obvestiti upravljavca vodovoda o uporabi ter trajanju odvzema vode in naknadno sporočiti morebitne pomanjkljivosti, ki jih je opazil pri odvzemu vode.

Upravljavec po prejemu obvestila pregleda stanje hidranta.

Uporabnik odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu po njegovi krivdi.

Hidranti se smejo uporabljati v primeru suše le s soglasjem upravljavca. Za uporabo vode iz hidrantov mora imeti uporabnik svoj tehnično brezhibni hidrantni nastavek, ki je registriran pri upravljavcu.

V. VODOMERI

20. člen

Vodomer je sestavni del vodovodnega priključka, namenjen pa je za obračun porabe vode. Vsak vodovodni priključek mora biti opremljen z vodomerom. Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer v skladu z veljavnimi sanitarno tehničnimi predpisi, navodili in pogoji soglasja upravljavca. Prostor, v katerem je vgrajen vodomer, mora biti dostopen pooblaščenim delavcem upravljavca vodovoda.

Pri obnovi vodovodnega priključka je uporabnik dolžan omogočiti prestavitev vodomera izven objekta.

21. člen

Dela z nameščanjem premeščanjem in vzdrževanjem vodomerov, kot tudi nadzor, lahko opravlja samo upravljavec.

Velikost in mesto vgraditve vodomera sta razvidna iz dokumentacije za izdajo soglasja.

Vsak vodomer mora biti pregledan in žigosan skladno s predpisi Urada RS za standardizacijo in meroslovje.

22. člen

V hišni instalaciji so lahko nameščeni tudi interni vodomeri, ki služijo uporabniku za interno porazdelitev potrošnje vode oziroma kontrolo. Teh vodomerov upravljavec nima v lasti in jih ne vzdržuje.

23. člen

Uporabnik je dolžan vsako okvaro na vodovodnem priključku ali vodomeru takoj prijaviti upravljavcu vodovoda. Če so okvare nastale po krivdi uporabnika, nosi stroške popravila oziroma zamenjave, uporabnik. Uporabnik lahko od upravljavca zahteva kontrolo točnosti vodomera. Če vodomer deluje v mejah točnosti, nosi stroške preizkusa uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec.

VI. NADZOR, TEHNIČNI PREGLEDI IN PREVZEM V UPRAVLJANJE

24. člen

Vse vodovodne naprave, ki so še v gradnji ali rekonstrukciji praviloma nadzira upravljavec vodovoda, Občina Trbovlje pa se lahko odloči, da nadzor odda po opravljenem javnem razpisu. Odločitev o razpisu sprejme župan.

25. člen

Pri tehničnem pregledu objekta, ki ga razpiše upravni organ, se preverijo zahtevani pogoji iz prejšnjega člena s strani pooblaščenega predstavnika upravljavca. Po opravljenem tehničnem pregledu in izdanih uporabnim dovoljenjem, upravljavec prevzame objekt v upravljanje.

VII. ODCITAVANJE IN OBRAČUN

26. člen

Po prevzemu vodovodnega priključka (člen 15), se podpiše pogodba o dobavi vode.

Vsi, ki so ob sprejetju tega Odloka že priključeni na javno vodovodno omrežje, postanejo uporabniki pitne vode brez podpisa pogodb in so obvezni spoštovati ta Odlok.

27. člen

Stroški vzdrževanja objektov in naprav za pitno vodo individualne rabe so vključeni v ceno vode. Vzdrževanje objektov in naprav za vodo skupne rabe pa se, na podlagi sklenjene pogodbe med Občino Trbovlje in upravljavcem, financira iz sredstev komunalnega gospodarstva občine Trbovlje, namenjenim za potrebe kolektivne komunalne rabe.

28. člen

Voda se dobavlja hiši in meri na glavnem vodomernu.

Interne vodomere za glavnim vodomernom se upošteva le, če je z upravljavcem podpisana pogodba, v kateri je med ostalim določeno, kako se delijo morebitne razlike med glavnim in internim vodomerni.

29. člen

Količina porabljene vode iz omrežja javnega vodovoda se meri v m³ po stanju, odčitnem na glavnem vodomernu. Uporabniku se poleg dejanske porabe vode zaračunava tudi števnina. Ob priključitvi na vodovodno in kanalizacijsko omrežje plača uporabnik enkratno povračilo, katerega višino določi občinski svet s posebnim sklepom.

Stanje na glavnem vodomernu odčitava upravljavec vodovoda, oziroma od upravljavca pooblaščen oseba. V hišah, kjer je poleg gospodinjstev prijavljena tudi gospodarska dejavnost, mora biti izveden ločen priključek. V kolikor se ločen priključek ne izvede, se obračunava poraba vode po gospodarski tarifi za celotno hišo.

Sredstva, zbrana iz naslova števnine koristi upravljavec namensko za redno pregledovanje, vzdrževanje, kontrolo, umerjanje žigosanje in zamenjavo prevzetih glavnih vodomernov, vodomernih jaškov in vodovodnih priključkov.

30. člen

V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je glavni vodomern v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode, se obračuna za čas okvare pavšalna poraba vode na osnovi povprečne porabe v preteklem letu.

31. člen

Cena m³ vode se določi skladno s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev.

Ceno, kakor tudi prispevek na priključno moč in števnino določi skupščina Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o.

32. člen

Uporabniki plačujejo vodarino na podlagi izstavljenega računa upravljavcu.

Račun vsebuje postavko porabljene vode in ločeno postavko števnine.

33. člen

Uporabnik, ki mu je bila odmerjena vodarina, lahko v 15 dneh po prejemu računa vloži pisni ugovor upravljavcu vodovoda, če meni, da mu vodarina ni pravilno odmerjena.

Ugovor ne zadrži plačila nespornega dela računa.

34. člen

~~Če je v objektu več uporabnikov, se račun za porabljeno vodo izstavi upravniku objekta, ki ga razdeli na posamezne uporabnike.~~

-



~~Če upravnik ni prevzel prefakturiranja in delitve dobavljene vode, oziroma ga lastniki stanovanj in ostalih prostorov niso pooblastili za to opravilo ali če večstanovanjski objekt nima upravnika, se delitev odčitane porabljene vode na glavnem vodomeru, razdeli na naslednji način:~~

~~-~~

~~A. Če večstanovanjski objekt nima internih vodomerov, je ključ za delitev dobavljene vode število oseb.~~

~~-~~

~~B. Če ima večstanovanjski objekt interne vodomere, se upoštevajo le tisti, ki so pregledani in žigosani, kot to zahtevajo predpisi Urada RS za standardizacijo in meroslovje. Eventualna razlika med seštevkom individualnih in glavnim vodomerom se razdeli po število oseb v stanovanjih.~~



Če je v objektu več uporabnikov, se račun za porabljeno vodo izstavi upravniku objekta, ki ga razdeli na posamezne uporabnike.

Če upravnik ni prevzel prefakturiranja in delitve dobavljene vode, oziroma ga lastniki stanovanj in ostalih prostorov niso pooblastili za to opravilo ali če večstanovanjski objekt nima upravnika, se delitev odčitane porabljene vode na glavnem vodomeru razdeli na naslednji način:

A. Če večstanovanjski objekt nima internih vodomerov, je ključ za delitev porabljene vode število oseb.

B. Če ima večstanovanjski objekt v vseh stanovanjih interne vodomere, ki so pregledani in žigosani, kot to zahtevajo predpisi Urada RS za standardizacijo in meroslovje, se eventualna razlika med seštevkom individualnih in glavnim vodomerom razdeli po številu oseb v stanovanjih.

C. Če v večstanovanjskem objektu vsa stanovanja nimajo internih vodomerov ali internih vodomerov, ki so pregledani in žigosani, kot to zahtevajo predpisi Urada RS za standardizacijo in meroslovje, (umerjeni vodomeri), se razlika med seštevkom umerjenih vodomerov in glavnim vodomerom razdeli po številu oseb v stanovanjih, ki nimajo internih vodomerov oz. nimajo umerjenih vodomerov.

VIII. PREKINITEV DOBAVE VODE

35. člen

Upravljavec lahko na stroške uporabnika, brez odpovedi, prekine dobavo pitne vode v naslednjih primerih:

- če hišna instalacija uporabnika ni brezhibna in je zaradi te instalacije ogrožena kvaliteta pitne vode v omrežju javnega vodovoda
- če je bil priključek na vodovodno omrežje izdelan brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca
- če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo
- če notranje instalacije in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ovirajo noče odstraniti
- če uporabnik onemogoča upravljavcu odčitavanje in pregled vodomera
- če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju upravljavec
- če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije)
- če uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu
- če uporabnik ne dovoli vgraditve ali zamenjave vodomera
- če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo (na vodomeru, hidrantu, itd ...) ali kako drugače spremeni način izvedbe priključka
- če je ugotovljeno, da je uporabnik priključen na vodni vir, ki ni v upravljanju upravljavca in
- če uporabnik ne plača računa za dobavo vode.

Če uporabnik želi, da se mu začasno prekine dobava vode, je upravljavec dolžan to tudi storiti, če je tehnično izvedljivo. Stroške začasne prekinitve dobave vode plača uporabnik.

36. člen

Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih ali investicijskih del na omrežju za odpravo okvare na vodomeru ali zaradi višje sile.

V primeru iz prejšnjega odstavka je upravljavec dolžan na krajevno običajen način, obvesti uporabnike, na katere vpliva prekinitve, če prekinitve traja več kot 6 ur. V nasprotnem primeru je dolžan zagotoviti vodo na drug ustrezen način.

V izrednih primerih in na podlagi strokovnega mnenja Zavoda za zdravstveno varstvo ali zdravstvenega inšpektorata, je upravljavec dolžan obveščati uporabnike o obveznosti prekuhavanja vode, kot preventivnem zdravstvenem ukrepu.

37. člen

Del omrežja, ki je dalj časa ni v uporabi, se odklopi od ostalega omrežja. Pred ponovno vključitvijo mora upravljavec ta del omrežja dezinficirati in izprati.

38. člen

Uporabniki so dolžni vodo iz vodovodnega omrežja varčno trošiti.

Upravljavec pa je dolžan porabo vode nadzirati in sme omejiti čezmerno porabo, za kar izda navodilo za racionalno uporabo vode.

39. člen

V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju, lahko župan Občine Trbovlje izda sklep o varčevanju s pitno vodo, v katerem določi stopnjo varčevanja in posamezne prepovedi za uporabo vode.

Uporabnik je dolžan upoštevati določila tega sklepa.

40. člen

Upravljavec ali pooblaščen oseba s strani upravljavca, nosi vse stroške poškodbe cevovodov in po malomarnosti izpuščene vode pri priključevanju ali rekonstrukciji na vodovodni mreži ter vse stroške iztoka vode eno uro po ugotovitvi ali prijavi poškodbe na cevovodu.

IX. OBVEZNOSTI IN NALOGE UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKA

41. člen

Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo predvsem naslednje obveznosti:

- redno kontrolira kvaliteto vode in izvajati ukrepe za zagotavljanje higiensko neoporečne pitne vode
- v okviru sprejetih programov vodooskrbe na nivoju občine, skrbeti za zadostno količino pitne vode, redno vzdrževati in kontrolirati objekte in naprave za pitno vodo ter gospodarno ravnati z objekti in napravami
- vzdrževati okolico vodovodnih objektov
- vgrajevati hidrante na dostopnih mestih, jih primerno označevati in redno vzdrževati
- obveščati uporabnike o prekinitvah vode
- obveščati občinske pristojne organe o izrednih razmerah na vodovodnih omrežjih
- skrbeti za redno odčitavanje in obračunavanje porabljene vode
- izdajati soglasja v skladu z določbami tega odloka
- opravljati druga dela, ki so povezana z vzdrževanjem in obnavljanjem vodovodnega sistema
- obveščati uporabnike o prekinitvi dobave vode v skladu s 36. členom
- prekiniti dobavo vode v skladu s 35. členom
- posredovati podatke o hidrantih pristojni gasilski enoti oziroma pristojni inšpekciji v skladu z 18. členom.

42. člen

Obveznosti uporabnika so:

- upoštevati ukrepe za zavarovanje vodnih virov in določila Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Trbovlje in ukrepih za zavarovanje vode tega območja (UVZ šte. 20/89)
- redno vzdrževati naprave in objekte, ki so v upravljanju uporabnika
- omogočati dostop do vodnih objektov in naprav
- uporabljati javni hidrant le v primeru požara
- javljati upravljavcu napake, poškodbe na glavnem omrežju ali vodovodnih priključkih
- upoštevati navodila o gospodarnem ravnanju z vodo ter varčevati v času izrednih razmer
- vzdrževati oznako vodomera
- ščititi obračunski vodomere pred zamrzovanjem
- urejati medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega vodomera
- redno plačevati vodo in vzdrževalnino vodomero na osnovi izdanih položnic in računov v plačilnem roku
- za posege na vodovodnih objektih in napravah ter za priključitev na omrežje, pridobi soglasje upravljavca
- obvesti upravljavca o spremembah podatkov, ki vplivajo na zaračunavanje storitev v zvezi z dobavo pitne vode v 5 dneh po nastanku
- javiti upravljavcu morebitno vodo iz hidrantnega omrežja.

X. KAZENSKE DOLOČBE

43. člen

Z denarno kaznijo od 40.000 do 500.000 SIT se kaznuje upravljavec, ki krši 7.,9.,10.,13.,17. člen ter tretji odstavek 19. člena, drugi odstavek 25. člena, drugi odstavek 35. člena, drugi in tretji odstavek 36. člena, 37. in 41. člen.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

44. člen

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik, ki krši prvi odstavek 8. člena, drugi in peti odstavek 19. člena, drugi odstavek 20. člena, 21. člen, prvi odstavek 23. člena, tretja alineja 35. člena, drugi odstavek 39. člena in 42. člena.

V primeru, da je uporabnik pravna oseba se z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni občinski organ in druge pristojne inšpekcijske službe.

46. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka:01503- 8/99- OS

Datum 14. 2. 2000

ŽUPAN
OBČINE TRBOVLJE
Ladislav Žiga ŽGAJNAR
s.r.



Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno in protipožarno vodo iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja na območju Občine

Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/2001) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

2. člen

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega občina ne jamči odškodninsko ali kako drugače (peti odstavek 8. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005)).